

i-Checker III FT-003 専用管理ソフト出力サンプル

i-Checker シリーズの付属管理ソフトでは登録された被験者名・測定日時・測定結果・測定判定が一覧で閲覧できます。

目的に合わせて1. 測定日毎、2. 運転者毎、3. NG判定者毎にデータの抽出が可能です。目的に応じて抽出されたデータはPCからプリントアウトも可能です。

1. 測定日別

指定した期間の全登録者の測定結果が新しい順に閲覧できます。

全件検索にチェックを入れると記録されている全ての期間の測定結果が閲覧できます
エラー表示にチェックを入れると不正測定検知機能が働いた際「Err」と表示されます
NG判定値を設定すればNG判定値を超えた場合赤文字で表示されます

(サンプルはNG判定値を0.05mg/lとしています。)

The screenshot shows the 'i-Checker III' management software interface. At the top, it displays '現在設定中の判定値は 0.05 mg/lです' (Current setting judgment value is 0.05 mg/l). Below this, there are search filters for '測定日別' (Measurement Date), '運転者別' (Operator), and 'NG判定者' (NG Judgment). The search criteria are set to '開始日' (Start Date) 2022年 7月 1日 and '終了日' (End Date) 2022年 7月 10日. There is a checked box for 'エラー表示' (Error Display) and a '検索開始' (Start Search) button. Below the search filters is a table with columns: No, 運転者ID (Operator ID), 氏名 (Name), 測定日時 (Measurement Date/Time), 測定結果 (Measurement Result), and 判定 (Judgment). The table lists 20 entries. Rows 6 and 18 are highlighted in red, indicating NG results. Row 6 shows a measurement result of 0.10 for operator 佐藤 花子 (Sato Hanako) on 2022年07月07日 08:18. Row 18 shows a measurement result of 0.09 for operator 田中 一男 (Tanaka Kazuo) on 2022年07月05日 07:54. At the bottom of the interface, there are buttons for 'ファイル出力' (File Output), a printer selection dropdown (currently showing 'Brother MFC-J6983CDW Printer'), '印刷' (Print), and '終了' (End).

No	運転者ID	氏名	測定日時	測定結果	判定
1	00001	鈴木 太郎	2022年07月10日 17:04	0.00	OK
2	00001	鈴木 太郎	2022年07月10日 17:04	Err	Err
3	00001	鈴木 太郎	2022年07月10日 17:03	Err	Err
4	00001	鈴木 太郎	2022年07月10日 07:31	0.00	OK
5	00001	鈴木 太郎	2022年07月10日 07:30	Err	Err
6	00002	佐藤 花子	2022年07月07日 08:18	0.10	NG
7	00001	鈴木 太郎	2022年07月06日 17:30	0.00	OK
8	00002	佐藤 花子	2022年07月06日 08:39	0.00	OK
9	00002	佐藤 花子	2022年07月06日 08:38	Err	Err
10	00002	佐藤 花子	2022年07月06日 08:38	Err	Err
11	00001	鈴木 太郎	2022年07月06日 08:11	0.00	OK
12	00003	田中 一男	2022年07月06日 07:06	0.00	OK
13	00001	鈴木 太郎	2022年07月05日 17:02	0.00	OK
14	00002	佐藤 花子	2022年07月05日 08:52	0.00	OK
15	00003	田中 一男	2022年07月05日 08:01	0.00	OK
16	00003	田中 一男	2022年07月05日 08:01	0.00	OK
17	00001	鈴木 太郎	2022年07月05日 07:59	0.00	OK
18	00003	田中 一男	2022年07月05日 07:54	0.09	NG
19	00001	鈴木 太郎	2022年07月04日 18:03	0.00	OK
20	00002	佐藤 花子	2022年07月04日 08:38	0.00	OK

2. 運転者別

選択した運転者の指定した期間の測定結果が新しい順に閲覧できます
全件検索にチェックを入れると記録されている全ての期間の測定結果が閲覧できます
エラー表示にチェックを入れると不正測定検知機能が働いた際「Err」と表示されます
NG 判定値を設定すれば NG 判定値を超えた場合赤文字で表示されます

(サンプルは NG 判定値を 0.05mg/l としています。)

現在設定中の判定値は 0.05 mg/l です

測定日別 | 運転者別 | NG判定者 |

運転者名 鈴木 太郎 開始日 2022年 7月15日 終了日 2022年 7月15日 エラー表示 検索開始

ID 00001 全件検索

No	運転者ID	氏名	測定日時	測定結果	判定
1	00001	鈴木 太郎	2022年07月12日 19:18	0.00	OK
2	00001	鈴木 太郎	2022年07月12日 08:18	0.00	OK
3	00001	鈴木 太郎	2022年07月12日 08:05	0.07	NG
4	00001	鈴木 太郎	2022年07月12日 08:00	0.21	NG
5	00001	鈴木 太郎	2022年07月10日 17:04	0.00	OK
6	00001	鈴木 太郎	2022年07月10日 17:04	Err	Err
7	00001	鈴木 太郎	2022年07月10日 17:03	Err	Err
8	00001	鈴木 太郎	2022年07月10日 07:31	0.00	OK
9	00001	鈴木 太郎	2022年07月10日 07:30	Err	Err
10	00001	鈴木 太郎	2022年07月06日 17:30	0.00	OK
11	00001	鈴木 太郎	2022年07月06日 08:11	0.00	OK
12	00001	鈴木 太郎	2022年07月05日 17:02	0.00	OK
13	00001	鈴木 太郎	2022年07月05日 07:59	0.00	OK
14	00001	鈴木 太郎	2022年07月04日 18:03	0.00	OK
15	00001	鈴木 太郎	2022年07月04日 08:02	0.00	OK
16	00001	鈴木 太郎	2022年07月02日 17:55	0.00	OK
17	00001	鈴木 太郎	2022年07月02日 07:55	0.00	OK
18	00001	鈴木 太郎	2022年07月01日 17:46	0.00	OK
19	00001	鈴木 太郎	2022年07月01日 07:38	0.00	OK
20	00001	鈴木 太郎	2022年06月28日 18:25	0.00	OK

ファイル出力 プリンタ選択 Brother MFC-J6983CDW Printer 印刷 終了

3. NG 判定者

指定した期間の NG 判定者のみの判定結果が新しい順に閲覧できます

全件検索にチェックを入れると記録されている全ての期間の NG 判定者が閲覧できます

運転者情報閲覧

現在設定中の判定値は 0.05 mg/lです

測定日別 | 運転者別 | NG判定者 |

開始日 2022年 7月15日 終了日 2022年 7月15日 全件検索 検索開始

No	運転者ID	氏名	測定日時	測定結果	判定
1	00002	佐藤 花子	2022年07月14日 07:11	0.09	NG
2	00001	鈴木 太郎	2022年07月12日 08:05	0.07	NG
3	00001	鈴木 太郎	2022年07月12日 08:00	0.21	NG
4	00002	佐藤 花子	2022年07月11日 08:58	0.12	NG
5	00004	saito	2022年07月11日 08:36	0.11	NG
6	00002	佐藤 花子	2022年07月07日 08:18	0.10	NG
7	00003	田中 一男	2022年07月05日 07:54	0.09	NG
8	00003	田中 一男	2022年07月02日 07:33	0.07	NG
9	00005	カトウ	2022年06月27日 08:06	0.10	NG
10	00004	saito	2022年06月25日 08:44	0.08	NG
11	00005	カトウ	2022年06月20日 08:00	0.13	NG
12	00003	田中 一男	2022年06月13日 09:00	0.06	NG
13	00005	カトウ	2022年06月10日 07:58	0.11	NG
14	00006	おの じろう	2022年06月07日 06:00	0.15	NG
15	00004	saito	2022年06月01日 07:36	0.15	NG
16	00006	おの じろう	2022年05月24日 08:20	0.08	NG
17	00003	田中 一男	2022年05月20日 07:50	0.12	NG
18	00006	おの じろう	2022年05月17日 07:20	0.16	NG
19	00003	田中 一男	2022年05月16日 08:50	0.15	NG
20	00004	saito	2022年05月14日 07:36	0.06	NG

ファイル出力 プリンタ選択 Brother MFC-J6983CDW Printer 印刷 終了