

※あらかじめデータの移動先のPC にソフトをインストールして最低1回は起動し、NG判定値の設定をしてください  
(設定したNG判定値は後から変更できます)  
(移行作業時は必ず管理ソフトは閉じてください。)

(1) 保存データをコピーする。

- 1). データが保存されているPC の「Cドライブ」→「ProgramData」→「FT-003」→「AlcoholTester」→「alcoholchecker\_datapath.info」をダブルクリックする
- 2). 「このファイルを開けません…」というメッセージが表示されますので「一覧からプログラムを選択」を選びメモ帳を選択して開いてください。
- 3). メモ帳で開くと以下のように保存データのコピー先が確認できます。

C:\Users\Public\Documents\AlcoholCheckerData

この場合保存データは「Cドライブ」の「ユーザー」にある「パブリック」というフォルダの中にある「ドキュメント」に保存されてある「AlcoholCheckerData」に保存データがあるということになります。

この「AlcoholCheckerData」をUSBメモリなどにコピーをして保存してください。

(2) 別のPC に保存データを移動する。

- 1). データの移動先のPC にソフトをインストールしてください。
- 2). (1)-1) 同様「AlcoholCheckerData」の保存先を確認してください。
- 3). (2)-2) で確認した保存先の「AlcoholCheckerData」のフォルダに(1)でコピーした保存データを上書きしてください。

※「ProgramData」が表示されない場合はお使いのOSをご確認いただきまして「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブ」を表示する設定を行ってください。

#### 表示設定例. 1

- 1). データが保存されているPC のスタートメニューから「コンピューター」を開く。
- 2). メニューバーの「整理」をクリックし、「フォルダーと検索のオプション」を選択する。
- 3). 「表示」をクリックし、「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」項目にチェックを入れる。
- 4). 「適用(A)」をクリックし、「OK」をクリックし、ウィンドウを閉じる。

#### 表示設定例. 2

- 1). 「エクスプローラー」を開く。
- 2). 「エクスプローラー」画面上部の「表示」をクリックします。
- 3). 「隠しファイル」にチェックを入れてください。